

Bouw handleiding wind deflector (zijruitjes) Burton

Benodigd materiaal:

- Perspexglas 5mm (voor maat zie mal op pagina 2)
- 4 sluitingen voor gereedschapskoffer (foto 1)
- 4 RVS boutjes inclusief moertjes en klemringetjes als scharnier as (foto 2 bovenste pijl)
- 8 RVS boutjes, klemringen en afdekmoertjes, om deflector te bevestigen aan scharnier (foto 3)
- 4 RVS parkers om deflectors aan raamstijl te bevestigen
- Schilders tape, decoupeerzaag (metaal), fijne handzaag, boor

1. Ruitjes uitzagen:

1. Beplak perspexglas tweezijdig met schilderstape en zaag m.b.v. de mal de twee ruitjes uit . Ik heb de rechte stukken met de handzaag gedaan en de rondingen met een decoupeerzaag met metaalzaagje.
2. Schuur de randen voorzichtig glad.

Houdt de decoupeerzaag op lage toeren, want anders smelt het perspex achter de zaag weer aan elkaar en verwijder tape en beschermfolie pas op het laatste moment

2. Ombouwen van sluitingen naar scharnieren:

1. Verwijder de sluitring
2. Zaag het asje door en kort onderkant sluiting in, zodat deze op raamstijl past (foto 2 horizontale pijl)
3. Gebruik het losse sluitstuk als mal om twee gaten in de sluiting te boren. Voor bevestiging ruit
4. Bevestig boutje met klemringetjes , zodat scharnier stroef beweegt (foto 2)
5. Boor gaten in ruitjes m.b.v. scharnier. Boor gaten in ruit 1-2 mm groter dan de dikte van de boutjes. Dat voorkomt ruitbreuk bij het vastdraaien.
6. Bevestig ruitjes aan scharnieren

3. Winddeflectoren bevestigen:

1. Meet positie wind deflector goed af op raamstijl zodat deze net boven tonneau cover komt te zitten.
2. Boor voorzichtig gaten in raamstijl. Let op dat je naast het glas boort.
3. Zet de deflectoren vast met een parkers

Veel plezier met het maken en daarna lekker uit de wind rijden.

Kees Flink, maart 2012

www.xs4all.nl/~kflink



